



Návod na použitie

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

1 Celkový pohľad na zariadenie.....	29
1.1 Rozsah dodávky.....	29
1.2 Prehľad zariadení a vybavenia.....	29
1.3 Špeciálna výbava.....	30
1.4 Oblast použitia zariadenia.....	30
1.5 Emisie hluku zariadenia.....	30
1.6 Zhoda.....	30
1.7 Látky SVHC podľa nariadenia REACH.....	30
1.8 Databáza EPREL.....	31
2 Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	31
3 Uvedenie do prevádzky.....	31
3.1 Podmienky inštalácie.....	31
3.2 Rozmery zariadenia.....	31
3.3 Preprava zariadenia.....	31
3.4 Vybalenie zariadenia.....	31
3.5 Odstránenie prepravnej poistky.....	31
3.6 Montáž držadla dverí.....	31
3.7 Inštalácia zariadenia.....	31
3.8 Vyrovnanie zariadenia.....	31
3.9 Inštalácia viacerých zariadení.....	32
3.10 Po inštalácii.....	32
3.11 Likvidácia balenia.....	32
3.12 Výmena dorazu dverí.....	32
3.13 Vyrovnanie dverí.....	33
3.14 Pripojenie zariadenia.....	33
3.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky).....	33
4 Skladovanie.....	16
4.1 Poznámky ku skladovaniu.....	16
4.2 Doby skladovania.....	17
5 Obsluha.....	17
5.1 Ovládacie a indikačné prvky.....	17
5.1.1 Indikácia stavu.....	17
5.1.2 Indikačné symboly.....	17
5.1.3 Akustické signály.....	17
5.2 Navigácia.....	18
5.2.1 Navigácia tlačidlami.....	18
5.2.2 Menu nastavenia.....	18
5.2.3 Zákaznícke menu.....	18
5.2.4 Nastavenie hodnôt.....	18
5.2.5 Všeobecné pravidlá.....	19
5.3 Funkcie.....	19
5.3.1 Prehľad funkcií.....	19
5.3.2 Zapnutie a vypnutie zariadenia	19
5.3.3 Teplota	19
5.3.4 SuperFrost.....	20
5.3.5 Zámok displeja	20
5.3.6 Pripomienutie intervalu údržby	20
5.3.7 Jazyk	21
5.3.8 Jednotka teploty	21
5.3.9 Jas displeja	21
5.3.10 Pripojenie cez WLAN	21
5.3.11 Pripojenie cez LAN	22
5.3.12 Info.....	23
5.3.13 Prevádzkové hodiny	23
5.3.14 Software.....	23
5.3.15 Rozmrazovanie	24
5.3.16 Alarm dverí	24
5.3.17 DemoMode.....	24
5.3.18 Obnovenie výrobných nastavení	25
5.4 Hľásenia.....	25
5.4.1 Výstrahy.....	25
5.4.2 Pripomienutia.....	27
6 Vybavenie.....	28
6.1 Bezpečnostná zámka.....	28
7 Údržba.....	28
7.1 Rozmrazovanie zariadenia.....	28
7.2 Čistenie zariadenia.....	28
8 Pomoc zákazníkom.....	29
8.1 Technické údaje.....	29
8.2 Technická porucha.....	29
8.3 Zákaznícky servis.....	30
8.4 Typový štítok.....	30
9 Uvedenie mimo prevádzku.....	30
10 Likvidácia.....	30
10.1 Príprava zariadenia na likvidáciu.....	30
10.2 Ekologická likvidácia zariadenia.....	30
11 Dodatočné informácie.....	31

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradíť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.

Symbol	Vysvetlenie
	Prečítajte si návod Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si, prosím, pozorne pokyny v tomto návode.
	Kompletný návod na internete Podrobny návod nájdete na internete prostredníctvom QR kódu na prednej strane návodu alebo zadaním servisného čísla na stránke home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisné číslo nájdete na typovom štítku:




Fig. Príklad zobrazenia

	Kontrola zariadenia Skontrolujte všetky diely, či sa pri preprave nepoškodili. V prípade reklamácií sa obrátte na predajcu alebo zákaznícky servis.
	Odchýlky Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdičkou (*).
	Pokyny k manipulácii a výsledky manipulácie Pokyny k manipulácii sú označené ►. Výsledky manipulácie sú označené ▷.
	Videá Videá k zariadeniam sú k dispozícii na kanáli YouTube spoločnosti Liebherr-Hausgeräte.

Tento návod na použitie platí pre:

- FFFCsg 4001
- FFFCsg 5501
- FFFCvg 4001
- FFFCvg 5501
- FFFCvg 6501
- FFFsg 4001
- FFFsg 5501
- FFFsg 6501

1 Celkový pohľad na zariadenie

1.1 Rozsah dodávky

Skontrolujte všetky diely, či sa pri preprave nepoškodili. V prípade reklamácií sa obráťte na predajcu alebo na zákaznícky servis. (pozri 8.3 Zákaznícky servis)

Dodávka pozostáva z nasledujúcich dielov:

- Voľne stojace zariadenie
- Vybavenie *
- Montážny materiál *
- Návod na použitie
- Servisná brožúra
- Osvedčenie o kvalite *
- Sieťový kábel

1.2 Prehľad zariadení a vybavenia

FFFCsg 4001
FFFsg 4001

FFFCvg 4001




Fig. 1 Príklad zobrazenia

- (1) Typový štítok
(2) Úložné rošty
(3) Nastaviteľné nohy

- (4) Mriežka na dne
(5) Zámka
(6) Ovládacie prvky a ukazovateľ teploty

FFFCsg 5501
FFFsg 5501
FFFsg 6501

FFFCvg 5501
FFFCvg 6501




Fig. 2 Príklad zobrazenia

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Typový štítok | (5) Zámka |
| (2) Úložné rošty | (6) Ovládacie prvky a ukazovateľ teploty |
| (3) Nastaviteľné nohy | (7) Drôtený kôš |
| (4) Mriežka na dne | (8) Drôtený kôš s mriežkou na dne |




Fig. 3 Príklad zobrazenia

- (1) Rozhranie LAN (2) Pomôcka na prenášanie

1.3 Špeciálna výbava

Poznámka

Príslušenstvo si môžete kúpiť prostredníctvom zákazníckeho servisu (pozri 8.3 Zákaznícky servis) a v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Zariadenie sa môže vybaviť SmartModule.

Ide pritom o rozhranie WLAN a LAN na spojenie zariadenia s externým dokumentačným a poplašným systémom, ako napríklad Liebherr SmartMonitoring.

1.4 Oblast' použitia zariadenia

Používanie v súlade s určením

Táto mrazenička sa hodí na profesionálne skladovanie mrazených potravín. Toto zariadenie nie je určené na vystavenie ani vyberanie potravín zákazníkmi.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Zariadenie je koncipované na použitie v uzavorených priestoroch.

Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné.

Predvídateľné chybné použitie

Výslove sú zakázané nasledujúce použitia:

- Skladovanie a chladenie:
 - chemicky nestabilných, horľavých alebo žieravých látok
 - liekov, krvnej plazmy, laboratórnych preparátov alebo podobných látok a produktov, pre ktoré platí smernica o zdravotníckych pomôckach 2007/47/ES
- Použite v oblastiach ohrozených výbuchom
- Použitie vonku alebo vo vlhkom prostredí a prostredí so striekajúcou vodou

Neodborné použitie zariadenia vedie k poškodeniu alebo pokazeniu uložených výrobkov.

Klimatické triedy

Klimatická trieda platná pre vaše zariadenie je vytačená na typovom štítku.




Fig. 4 Typový štítok

(X) Táto klimatická trieda udáva, pri akých okolitých podmienkach je možné zariadenie bezpečne prevádzkovať.

Klimatická trieda (X)	max. izbová teplota v °C	max. rel. vlhkosť vzduchu v %
3	+25	60
4	+30	55
5	+40	40
7	+35	75

Poznámka

Minimálna prípustná izbová teplota na mieste inštalácie je +10 °C.

Pri hraničných podmienkach sa môže na sklenených dverách (podľa vybavenia) a na bočných stenách tvoriť mierny kondenzát.

1.5 Emisie hluku zariadenia

Hladina akustického tlaku s krivkou A počas prevádzky zariadenia je nižšia ako 70 dB (A) (akustický výkon rel. 1 pW).

1.6 Zhoda

Bola vykonaná kontrola tesnosti chladiaceho okruhu.

Kompletné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.liebherr.com

1.7 Látky SVHC podľa nariadenia REACH

Pod nasledujúcim prepojením môžete skontrolovať, či vaše zariadenie obsahuje látky SVHC podľa nariadenia REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 Databáza EPREL

Od 1. marca 2021 môžete nájsť informácie o energetických štítkoch a požiadavky na ekodizajn v európskej databáze výrobkov (EPREL). Na nasledujúcom odkaze nájdete databázu výrobkov: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zobrazí sa Vám výzva na zadanie označenia modelu. Označenie modelu nájdete na typovom štítku.

2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť.

Ak zariadenie odovzdáte ďalšiemu vlastníkovi, odovzdajte s ním aj tento návod na použitie.

Pre správne a bezpečné používanie zariadenia si pred použitím starostlivo prečítajte tento návod na použitie. Vždy dodržiavajte pokyny, bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia, ktoré sú v ňom uvedené. Sú dôležité pre to, aby ste zariadenie mohli bezpečne a bezchybne inštalovať a prevádzkovať.

Nebezpečenstvá pre používateľa:

- Toto zariadenie môžu obsluhovať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami, ak obsluhu vykonávajú pod dohľadom spôsobnej osoby alebo boli poučené o bezpečnej obsluhe zariadenia a poznajú z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dohľadu spôsobnej osoby.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo byť zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo zadnej strany zariadenia.
- Ak sa zariadenie odpája od siete, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- V prípade poruchy vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.
- **VÝSTRAHA:** Nepoškodte sieťový prívod. Neprevádzkujte zariadenie s chybným sieťovým prívodom.

- **VÝSTRAHA:** Viacero konektorov/rozvodné lišty, ako aj iné elektronické zariadenia (napr. halogénové transformátory) sa nesmú umiestňovať a prevádzkovať na zadnej strane prístrojov.
- **VÝSTRAHA:** Vetracie otvory v kryte zariadenia alebo v montážnom kryte nezatvárajte.
- Opravy a zásahy do zariadenia nechajte vykonať iba zákazníckemu servisu alebo inému na to vyškolenému odbornému personálu.
- Zariadenie montujte, pripájajte a likvidujte iba podľa údajov v návode na použitie.

Nebezpečenstvo požiaru:

- Chladiace médium (údaje na typovom štítku) použité v zariadení nezaťahuje životné prostredie, ale je horľavé. Uniknuté chladiace médium sa môže vznieťiť.
 - **VÝSTRAHA:** Nepoškodte chladiaci okruh.
 - Vo vnútornom priestore nemanipulujte so zápalnými zdrojmi.
 - **VÝSTRAHA:** Neprevádzkujte v chladiacom priestore žiadne elektrické zariadenia, ktoré neodpovedajú odporúčanému typu konštrukcie od výrobcu.
 - Ak unikne chladiace médium: Z blízkosti úniku odstráňte otvorený oheň a zdroje iskier. Priestor dobre vetrajte. Upozvodomte zákaznícky servis.
- Zariadenie neprevádzkujte v blízkosti výbušných plynov.
- V blízkosti zariadenia neskladujte ani nepoužívajte benzín, ani iné horľavé kvapaliny.
- Neskladujte v zariadení výbušné látky, ako napríklad aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom. Nebezpečné spreje je možné spoznať podľa vytlačených údajov o obsahu alebo podľa symbolu plameňa. Prípadne unikajúce plyny sa môžu zapáliti od elektrickej inštalácie zariadenia.
- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte horiacie sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným plameňom, aby nedošlo k nezápaleniu zariadenia.
- Alkoholické nápoje alebo balenia obsahujúce alkohol musia byť pri skladovaní tesne uzavreté. Prípadne unikajúci alkohol sa môže zapáliti od elektrickej inštalácie zariadenia.

Nebezpečenstvo pádu a prevrátenia:

- Podstavce, zásuvky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá alebo k podopieraniu.

Nebezpečenstvo omrzlin, pocitov otupenosť a bolestí:

- Zabráňte trvalému kontaktu pokožky s chladnými povrchmi alebo s chladenými/mrazenými výrobkami alebo vykonajte ochranné opatrenia, napr. používajte rukavice.

Nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia:

- **VÝSTRAHA:** Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- **VÝSTRAHA:** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pod krytom sa nachádzajú časti pod napäťom.
- **POZOR:** Zariadenie sa smie prevádzkovať len s originálnym príslušenstvom výrobcu alebo príslušenstvom iných poskytovateľov, ktoré schválil výrobca. Pri použíti neschváleného príslušenstva nesie riziko používateľ.

Nebezpečenstvo pomliaždenia:

- Pri otváraní a zatváraní dverí nesiahajte do závesu. Mohli by ste si privrhnúť prsty.

Kvalifikácia odborného personálu:

Odborný personál sú osoby, ktoré sú vďaka svojmu technickému vzdelaniu, vedomostiam a skúsenostiam, ako aj znalostí príslušných noriem, schopné posúdiť a vykonať pridelenú prácu a rozpoznať možné nebezpečenstvá. Musia byť zaškolení, poučení a oprávnení pracovať so zariadením.

Symboly na zariadení:



Tento symbol sa môže nachádzať na kompresore. Vzťahuje sa k oleju v kompresore a upozorňuje na nasledujúce nebezpečenstvo: **Pri prehltnutí alebo vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrtelný.** Toto upozornenie je dôležité iba pre recykláciu. V normálnej prevádzke nevzniká žiadne nebezpečenstvo.



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo požiaru/horľavé materiály. Symbol sa nachádza na kompresore a označuje nebezpečenstvo pred horľavými látkami. Nálepku neodstraňujte.



Táto alebo podobná nálepka sa môže nachádzať na zadnej strane zariadenia. Odkazuje na to, že vo dverách a/alebo v telese sa nachádzajú vákuové izolačné panely (VIP) alebo perlitolové panely. Táto poznámka je dôležitá iba pre recykláciu. Nálepku neodstraňujte.

Uvedenie do prevádzky

Dodržujte výstražné upozornenia a ďalšie špecifické upozornenia v ostatných kapitolách:

	NEBEZPEČENSTVO	Označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa jej nezabráni.
	VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie, ak sa jej nezabráni.
	UPOZORNENIE	Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni.
	POZOR	Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.
	Poznámka	Označuje užitočné poznámky a tipy.

3 Uvedenie do prevádzky

3.1 Podmienky inštalácie



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vlhkosti!

Ak časti vedúce elektrický prúd alebo sietový prívod navlhnu, môže dôjsť ku skratu.

► Zariadenie je koncipované na použitie v uzavorených priestoroch. Zariadenie neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch alebo vo vlhkom prostredí a v prostredí so striekajúcou vodou.

3.1.1 Miesto inštalácie



VÝSTRAHA

Vytekajúce chladiace médium a olej!

Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťahuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patricne vysokej koncentráции a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznetiť.

► Nepoškoďte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.

- Neinštalujte zariadenie na mieste s priamym slnečným žiareniom, vedľa sporáka, vykurovania a pod.
- Optimálnym miestom inštalácie je suchá, dobre vetraná miestnosť.
- Ak je zariadenie nainštalované vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na vonkajšej strane zariadenia tvoriť kondenzát. Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie na mieste inštalácie.
- Čím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne 1 m^3 . Údaje o obsiahnutom chladiacom médiu sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.

- Podlaha na mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
- Miesto inštalácie musí uniesť hmotnosť zariadenia vrátane maximálneho uskladnenia. (pozri 8.1 Technické údaje)

3.1.2 Elektrické pripojenie



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodbornej inštalácie! Ak sa sietový kábel alebo zástrčka dotknú zadnej strany zariadenia, vibracie zariadenia môžu sietový kábel alebo zástrčku poškodiť tak, že to spôsobí skrat.

- Dbajte na to, aby sa sietový kábel pri inštalácii zariadenia nezasekol pod zariadením.
- Zariadenie postavte tak, aby sa nedotýkalo žiadnej zástrčky alebo sietového kabla.
- Do zásuviek na zadnej strane zariadenia nepripájajte žiadne zariadenia.
- Viačnásobné zásuvky alebo rozvodné lišty, ako aj iné elektronické zariadenia (ako napr. halogénové transformátory), sa **nesmú** umiestňovať a prevádzkovať na zadnej strane prístrojov.

3.2 Rozmery zariadenia




Fig. 5

Model	A	B	C	D	E
FFFCsg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFFCsg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFCvg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFFCvg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFCvg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFsg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFFsg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFsg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm

A = výška zariadenia vrátane nôh/pätek

B = šírka zariadenia bez rukoväti

C = hĺbka zariadenia bez rukoväti

D = hĺbka zariadenia pri otvorených dverach

E = výška závesu

Model	Užitočný obsah
FFFCsg 4001	(pozri 1.2 Prehľad zariadení a vybavenia)
FFFCsg 5501	Typový štítok
FFFCvg 4001	
FFFCvg 5501	
FFFCvg 6501	
FFFsg 4001	
FFFsg 5501	
FFFsg 6501	

3.3 Preprava zariadenia

- Pri prvom uvedení do prevádzky: prepravujte zariadenie zabalené.
- Pri preprave po prvom uvedení do prevádzky (napr. stahovanie): prepravujte zariadenie nenaložené.
- Prepravujte zariadenie v stojatej polohe.
- Prepravujte zariadenie s pomocou dvoch osôb.

3.4 Vybalenie zariadenia

- Skontrolujte zariadenie a balenie, či sa pri preprave nepoškodili. Ak máte podezrenie na akékoľvek škody, bezodkladne sa obrátte na dodávateľa. Zariadenie nepripájajte k napájaniu.
- Zo zadnej strany alebo bočných stien zariadenia odstráňte všetky materiály, ktoré by mohli brániť inštalácii, resp. prevzdušneniu a ventilácii.

3.5 Odstránenie prepravnej poistky




Fig. 6

- Potiahnite sponu Fig. 6 (1) dopredu.
- Vytiahnite prepravnú poistku Fig. 6 (2) nahor.
- Základný držiak ostáva na zariadení.

3.6 Montáž držadla dverí




Fig. 7

- Upevnite držadlo z príslušenstva na dvere pomocou priložených skrutiek Fig. 7 (1).
- Nasadte kryt Fig. 7 (2).

3.7 Inštalácia zariadenia



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia zariadenia!

- Zariadenie musia inštalovať 2 osoby.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia zariadenia!

Dvere môžu narážať do steny a môžu sa tým poškodiť. Pri sklenených dverach môže poškodené sklo viesť k poraneniam!

- Chráňte dvere pred nárazmi na stenu. Na stenu umiestnite dverovú zarážku, napr. plstenú.

- Pripojte všetky potrebné konštrukčné diely (napríklad sieťový kábel) na zadnej strane zariadenia a vedte ich do strany.

Poznámka

Káble sa môžu poškodiť!

- Dávajte pozor, aby ste káble pri posúvaní dozadu nepriškripli.

- Zariadenie postavte voľne v miestnosti alebo priamo k stene.

3.8 Vyrovnanie zariadenia

POZOR

Deformácia telesa zariadenia a dvere sa nezatvárajú.

- Vyrovnejte zariadenie horizontálne a vertikálne.

- Nerovnosti podlahy vyrovnejte nastaviteľnými nohami.



VÝSTRAHA

Neoborné nastavenie výšky nastaviteľnej nohy!

Ťažké až smrteľné zranenia. V dôsledku nesprávneho nastavenia výšky sa môže spodná časť nastaviteľnej nohy uvoľniť a zariadenie prevrátiť.

- Nevysskrutkujte nastaviteľnú nohu príliš ďaleko.

Uvedenie do prevádzky




Fig. 8 *




Fig. 9 Nastaviteľná noha sa dá prestaviť od A =150mm do 180mm.*

Zdvihnutie zariadenia:

- Otáčajte nastaviteľnú nohu v smere hodinových ručičiek.

Spustenie zariadenia:

- Otáčajte nastaviteľnú nohu proti smeru hodinových ručičiek.

3.9 Inštalácia viacerých zariadení

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom medzi bočnými stenami!

- Zariadenie neinštalujte bezprostredne vedľa inej chladničky.
- Inštalujte zariadenia vo vzdialosti 3 cm medzi nimi.
- Viaceré zariadenia inštalujte vedľa seba len do teplôt 35 °C a 65 % vlhkosti vzduchu.
- Pri vyššej vlhkosti vzduchu zväčšite vzdialosť medzi zariadeniami.




Fig. 10 Inštalácia Side-by-Side

Poznámka

Side-by-Side-Kit si môžete kúpiť ako príslušenstvo od zákazníckeho servisu Liebherr. (pozri 8.3 Zákaznícky servis)

3.10 Po inštalácii

- Stiahnite ochranné fólie z vonkajšej strany zariadenia.
- Očistite zariadenie. (pozri 7.2 Čistenie zariadenia)
- V prípade potreby: dezinfikujte zariadenie.
- Uschovajte si faktúru, aby ste mali pri servisných výkonoch k dispozícii údaje o zariadení a predajcovi.

3.11 Likvidácia balenia



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenia baliacim materiálom a fóliou!
► Deti sa nenechajte hrať s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Diely z penového polystyrénu
- Fólie a vrecká z polyetylénu
- Sťahovacie pásky z polypropylénu
- Klincovaný drevený rám s polypropylénovou tabuľou*
- Baliaci materiál odneste do oficiálnej zberne surovín.



3.12 Výmena dorazu dverí

Náradie



Fig. 11



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia neodbornou výmenou dorazu dverí!

- Nechajte výmenu dorazu dverí vykonať len odborným personálom.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd v dôsledku vysokej hmotnosti dverí!

- Vykonajte prestavbu len vtedy, ak unesiete hmotnosť 25 kg.
- Vykonávajte prestavbu len za pomoci dvoch osôb.

POZOR

Diel pod prúdom!

Poškodenie elektrických konštrukčných dielov.

- Pred vykonaním výmeny dorazu dverí vytiahnite sieťovú zástrčku.

- Otvorte dvere.




Fig. 12

- ▶ Odistite zvnútra predné kryty Fig. 12 (1) a odoberte ich do strany.
- ▶ Odoberte horný kryt Fig. 12 (2) nahor.




Fig. 13

- ▶ Odistite a odoberte stredný kryt.




Fig. 14

- ▶ Odpojte zástrčku Fig. 14 (1) z dosky plošných spojov.




Fig. 15

- ▶ Zmeňte zapojenie zástrčky Fig. 15 (1) na doske plošných spojov.




Fig. 16

- ▶ Odskrutkujte zatvárací hák Fig. 16 (1).
- ▶ Odistite kryt Fig. 16 (1) malým skrutkovačom a odoberte ho.

Uvedenie do prevádzky




Fig. 17

- Odstráňte zástrčku z držiaka zástrčky.




Fig. 20

- Premiestnite zámok a kryt vždy na opačnú stranu.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia prostredníctvom vyklápacích sa dverí!

- Pridržte dvere.




Fig. 18 Montážnu polohu držiaka zástrčky je možné otočiť o 180°.

- Odistite držiak zástrčky.




Fig. 21

- Odskrutkujte uholník závesu Fig. 21 (1).
- Zdvihnite dvere vrátane uholníka závesu Fig. 21 (2) cca 200 mm nahor a odoberte ich.
- Opatrne odložte dvere na mäkkú podložku.




Fig. 19

- Zaistite držiak zástrčky Fig. 19 (1) na opačnej strane.




Fig. 22

- Opatrne vytiahnite kábel.




Fig. 23

- ▶ Vytiahnite uholník závesu.




Fig. 25

- ▶ Nasadte puzdro závesu a kryciu zátku vždy na opačnej strane (sploštené strany ukazujú von).




Fig. 24

- ▶ Vytiahnite puzdro závesu Fig. 24 (1) prstami.
- ▶ Plochým skrutkovačom opatrne nadvihnite kryciu zátku Fig. 24 (2) a vytiahnite ju.




Fig. 26 Penové dvere

- ▶ Odoberte záslepky.
- ▶ Odskrutkujte držadlo.

Uvedenie do prevádzky




Fig. 27

- Premiestnite zátku na opačnú stranu.




Fig. 28 Penové dvere

- Naskrutkujte držadlo na opačnú stranu.
- Upevnite záslepky.




Fig. 29

- Premiestnite uzavierací uholník na opačnú stranu.

Poznámka

Otvory sú vopred označené a musia sa preraziť samoreznými skrutkami.




Fig. 30

- Premiestnite uholník závesu na opačnú stranu.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd v dôsledku vyklápacích sa dverí!

- Utiahnite ložiskové čapy uvedeným utáhovacím momentom.




Fig. 31

- Premiestnite čap Fig. 31 (1) v uholníku závesu.
- Utiahnite čap Fig. 31 (2) **utáhovacím momentom 12 Nm**.
- Znova odskrutkujte uholník závesu.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku napnutej pružiny!

- Nerozoberajte systém zatvárania dverí Fig. 32 (1).




Fig. 32

- Otáčajte systém zatvárania Fig. 32 (2), kým nezacvakne.
- ▷ Predpätie systému zatvárania je uvoľnené.
- Odskrutujte uholník závesu Fig. 32 (3).




Fig. 35

- Naskrutujte uholník závesu na opačnú stranu.

Poznámka

Správne vyrovnanie a predpätie je dôležité pre funkciu systému zatvárania.




Fig. 33

- Premiestnite systém zatvárania dverí v uholníku závesu.
- Dbajte na to, aby pri nasadzovaní ukazoval úkos čapu Fig. 33 (1) k okrúhlemu otvoru.




Fig. 34

- Premiestnite kryciu dosku na opačnú stranu.




Fig. 36 Ľavý doraz (A)/pravý doraz (B)

- Otáčajte systém zatvárania proti odporu, kým nebude mostík systému zatvárania Fig. 36 (1) ukazovať von.
- ▷ Systém zatvárania zostane samočinne stáť v tejto polohe.
- ▷ Systém zatvárania je vyrovnaný a predpäty.




Fig. 37

- Nasadte uholník závesu do dverí.

Uvedenie do prevádzky




Fig. 38

- ▶ Opatrne prestrčte kábel.

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia prostredníctvom vyklápacích sa dverí!

- ▶ Pridržte dvere.




Fig. 39

- ▶ Zdvihnite dvere zo zeme s pomocou druhej osoby.
- ▶ Opatrne nasadte dvere v 90° otvorenom stave na systém zatvárania.

POZOR

Vecné škody v dôsledku nesprávnej montáže!

- ▶ Pri montáži uholníka závesu nepriškripnite kábel.




Fig. 40

- ▶ Prevlečte kábel cez vybranie uholníka závesu a opatrne ho položte Fig. 40 (1).
- ▶ Naskrutkujte uholník závesu Fig. 40 (2).




Fig. 41

- ▶ Zasuňte zástrčku Fig. 41 (1) do držiaka zástrčky.




Fig. 42

- ▶ Zapojte zástrčku Fig. 42 (1) na doske plošných spojov.




Fig. 43

- ▶ Nasadte kryt.




Fig. 44

- Naskrutkujte zatvárací hák.




Fig. 45

- Otvorte dvere.




Fig. 46

- Zaistite stredný kryt.




Fig. 47

- Zaháknite predné kryty Fig. 47 (1) naboku a zaistite ich vnútri.
- Zaistite horný kryt Fig. 47 (2) zhora.
- Zavorte dvere.
- ▷ Doraz dverí je vymenený.

3.13 Vyrovnanie dverí

Ak dvere nie sú rovno, tak ich môžete nastaviť na dolnom uholníku závesu.




Fig. 48

- Odstráňte strednú skrutku na dolnom uholníku závesu.




Fig. 49

- Zľahka uvoľnite obidve skrutky a posuňte dvere pomocou uholníka závesu doprava alebo doľava.
- Pevne utiahnite skrutky až na doraz (stredná skrutka už nie je potrebná).
- ▷ Dvere sú vyrovnané.

Skladovanie

3.14 Pripojenie zariadenia




VÝSTRAHA

Nesprávne pripojenie!

Nebezpečenstvo požiaru.

► Nepoužívajte predlžovacie káble.

► Nepoužívajte rozvodné lišty.



POZOR

Nesprávne pripojenie!

Poškodenie elektroniky.

► Prístroj nepripájajte na samostatné striedače, ako napr. solárne systémy a benzínové generátory.

Poznámka

Používajte výhradne priložený sieťový prívod.

► Dlhší sieťový prívod si môžete objednať od zákazníckeho servisu. (pozri 8.3 Zákaznícky servis)

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Zariadenie prevádzkujte len so **strievadlom**.
- Povolené napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku. Poloha typového štítku je viditeľná v kapitole Popis zariadenia. (pozri 1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia)
- Zásuvka je uzemnená v súlade s predpismi a elektronicky istená.
- Vypínací prúd poistky je v rozsahu 10 A až 16 A.
- Zásuvka je ľahko prístupná.
- Prekontrolujte elektrické pripojenie.
- Zástrčku zariadenia zastrčte na zadnej strane zariadenia. Dbajte na správne zaklapnutie.
- Sieťovú zástrčku pripojte na napájanie napäťom.
- Zobrazenie sa zmení na symbol Standby.

3.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky)

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Zariadenie je nainštalované a pripojené.
- Všetky lepiace pásky, lepiace a ochranné fólie, ako aj prepravné poistky, v/na zariadení sú odstránené.




Fig. 50 Proces spustenia

Symbol Standby-bliká, kým sa neukončí proces spustenia.

Na displeji sa zobrazuje symbol Standby.

Ak sa zariadenie dodáva s výrobným nastavením, pri uvedení do prevádzky treba najskôr vybrať jazyk obrazovky.

K dispozícii sú nasledujúce jazyky:

- Angličtina
- Španielčina
- Francúzska
- Nemčina
- Holandčina

- Dánčina
- Taliančina
- Poľština
- Čeština




Fig. 51

► Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 888).



Fig. 52

► Zariadenie je zapnuté hned', ako sa na displeji objaví teplota.

4 Skladovanie

4.1 Poznámky ku skladovaniu

Poznámka

Nedodržanie týchto zadaní môže mať za následok, že potraviny sa pokazia.




Fig. 53

Pri uskladnení dodržte:

- Ak sa dajú odkladacie rošty Fig. 53 (1) premiestniť, prispôsobte výšku.
- Dodržte maximálne zaťaženie. (pozri 8.1 Technické údaje)
- Zariadenie naložte až po dosiahnutí teploty skladovania (dodržanie chladového reťazca).
- Chladené výrobky sa nesmú dotýkať výparníka na zadnej stene.
- Tekutiny uchovávajte v uzavretých nádobách.
- Surové mäso alebo surové ryby zabalte v čistých, uzavretých nádobách, aby sa nemohli dotýkať iných potravín alebo aby nemohli kvapkať na iné potraviny.
- Skladujte chladené výrobky v rozstupoch, aby medzi nimi mohol dobre cirkulovať vzduch.

4.2 Doby skladovania

Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na balení platí ako smerová hodnota pre dobu uskladnenia.

5 Obsluha

5.1 Ovládanie a indikačné prvky

Displej umožňuje rýchly prehľad o aktuálnom stave zariadenia, nastavení teploty, stave funkcií a nastavení, ako aj o hláseniach alarmov a chybových hláseniach.

Obsluha sa realizuje prostredníctvom navigačných šípk a symbolu potvrdenia.

Je možné aktivovať alebo deaktivovať funkcie a zmeniť hodnoty nastavenia.




Fig. 54 Displej

(1) Indikácia stavu
(2) Navigačná šípka dozadu

(3) Navigačná šípka dopredu
(4) Potvrdenie

5.1.1 Indikácia stavu




Fig. 55 Indikácia stavu s požadovanou teplotou

Indikácia stavu zobrazuje požadovanú teplotu a je výstupnou indikáciou. Odtiaľ sa naviguje k funkciám a nastaveniam. (pozri 5.2 Navigácia) Indikácia stavu môže znázorňovať rozličné indikačné symboly.

5.1.2 Indikačné symboly

Indikačné symboly poskytujú informácie o aktuálnom stave zariadenia.

Symbol	Stav zariadenia
	Pohotovosť (Standby) Zariadenie je vypnuté.

Symbol	Stav zariadenia
	Pulzujúci symbol Standby Zariadenie sa spúšta.
	Pulzujúca teplota Cieľová teplota ešte nie je dosiahnutá. Zariadenie chladí na nastavenú teplotu.
	Indikátor teploty Zariadenie zobrazuje nastavenú teplotu.
	Striedavá indikácia teploty/symbol Defrost s bielym pruhom* Zariadenie je v manuálnom rozmrzovaní*
	D v indikácii Zariadenie je v režime Demo-Mode.
	Pripomienutie údržby Nastavený časový interval uplynul.
	Blikajúci symbol Ešte je aktívna chyba.
	Symbol chyby Zariadenie je v chybnom stave.
	Biely pruh dole Podmenu
	Biely pruh hore Prednastavenie, aktívne nastavenie alebo aktívna hodnota
	Pribúdajúci pruh Na aktiváciu nastavenia stlačte tlačidlo na 3 sekundy.
	Ubúdajúci pruh Na deaktiváciu nastavenia stlačte tlačidlo na 3 sekundy.

Symboly indikácie stavu

5.1.3 Akustické signály

Signál zaznie v nasledujúcich prípadoch:

- Ked' sa potvrdí funkcia alebo hodnota.
- Ked' sa nedá bud' aktivovať alebo deaktivovať funkcia alebo hodnota.
- Hned' ako sa vyskytne chyba.
- Pri hlásení alarmu.

Tóny alarmov sa dajú zapnúť a vypnúť v zákazníckom menu.

5.2 Navigácia

Prístup k jednotlivým funkciám získate navigáciou v menu. Obsluha zariadenia sa realizuje prostredníctvom tlačidiel vedľa indikácie.

5.2.1 Navigácia tlačidlami

Indikácia a tlačidlo	Popis
	Navigačná šípka dopredu Prepne ďalej o jedno menu (podmenu). Po poslednej strane menu sa opäť objaví prvá strana menu.
	Navigačná šípka dozadu Krátke stlačenie: prepne späť o jedno menu (podmenu). Dlhé stlačenie (3 sekundy): prepne späť na indikáciu stavu.
	Listovanie Viacnásobné stlačenie: listuje v menu (podmenu).
	Potvrdenie Aktivácia/deaktivácia funkcie. Otvorenie podmenu. Potvrdenie výberu. Indikácia sa prepne späť na menu.
	Späť Preskočí o jednu úroveň menu späť.

5.2.2 Menu nastavenia

Menu nastavenia umožňuje prístup k nasledujúcim funkciám:

- Teplota (pozri 5.3.3 Teplota)
- Alarm dverí (pozri 5.3.16 Alarm dverí)
- Priponutie intervalu údržby (pozri 5.3.6 Priponutie intervalu údržby)
- Jazyk (pozri 5.3.7 Jazyk)
- Jednotka teploty (pozri 5.3.8 Jednotka teploty)
- Jas displeja (pozri 5.3.9 Jas displeja)
- Prijenie cez LAN (pozri 5.3.11 Prijenie cez LAN) *
- Prijenie cez WLAN (pozri 5.3.10 Prijenie cez WLAN) *
- Zámok displeja (pozri 5.3.5 Zámok displeja)
- SuperFrost (pozri 5.3.4 SuperFrost)
- Vypnutie zariadenia (pozri 5.3.2 Zapnutie a vypnutie zariadenia)

Vyvolanie menu nastavenia

- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 56

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 893).
- Menu nastavenia je otvorené. Odtiaľto získate prístup ku všetkým vyššie uvedeným funkciám.

5.2.3 Zákaznícke menu

Zákaznícke menu umožňuje prístup k nasledujúcim funkciám zadaním číselného kódu **151**:

- Prevádzkové hodiny (pozri 5.3.13 Prevádzkové hodiny)
- Verzia softvéru (pozri 5.3.14 Software)
- Informácie o Defrost (pozri 5.3.15 Rozmrazovanie) *
- DemoMode (pozri 5.3.17 DemoMode)
- Obnovenie výrobných nastavení (pozri 5.3.18 Obnovenie výrobných nastavení)

Vyvolanie zákazníckeho menu

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia).
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 57

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 894).
- Zákaznícke menu je otvorené. Odtiaľto získate prístup ku všetkým špecifickým menu.

5.2.4 Nastavenie hodnôt

Indikované hodnoty je možné nastaviť v podmenu v kombinácii s navigačnou šípkou:

Indikácia a tlačidlo	Popis
	Zvýši hodnotu.
	Zniži hodnotu.

5.2.5 Všeobecné pravidlá

Okrem dostupných tlačidiel existujú aj nasledujúce všeobecné pravidlá:

- Po výbere hodnoty sa na 2 sekundy zobrazí indikácia predtým, ako skočí o jednu úroveň späť.
- Ak sa po 10 sekundách nevykoná žiadny výber, indikácia sa prepne na indikáciu stavu.
- Ak sa potvrdí výber v podmenu, indikácia prepne späť do menu.

5.3 Funkcie

5.3.1 Prehľad funkcií

	Zapnutie/vypnutie zariadenia
	Manuálne spustenie automatického rozmrazovania*
	Nastavenia
	Info
	Teplota
	Alarm dverí
	Pripomienanie intervalu údržby
	Jazyk
	Jednotka teploty
	Jas displeja
	LAN *
	WLAN *
	SuperFrost
	Zámok displeja
	Prevádzkové hodiny
	Software



DemoMode



Obnovenie výrobných nastavení



5.3.2 Zapnutie a vypnutie zariadenia

Toto nastavenie umožňuje zapnúť a vypnúť celé zariadenie.

Zapnutie zariadenia

Bez aktivovaného režimu DemoMode:




Fig. 58

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 895).

S aktivovaným režimom DemoMode:




Fig. 59

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 896).

Poznámka

Pred uplynutím odpočítavania deaktivujte režim DemoMode.



Fig. 60

- Na displeji sa objaví indikácia teploty.

Vypnutie zariadenia

- Vyvolajte menu nastavenia. (pozri 5.2 Navigácia)
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 61

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 898).

► Na displeji sa objaví symbol Standby.



5.3.3 Teplota



Teplota závisí od nasledovných faktorov:

- frekvencia otváraní dverí
- doba otváraní dverí
- priestorová teplota miesta inštalácie
- druh, teplota a množstvo mrazených výrobkov

Obsluha

Poznámka

V niektorých oblastiach vnútorného priestoru sa môže teplota vzduchu odchýliť od indikátora teploty.

Pri správnej teploti ostatú mrazené výrobky dlhšie trvanlivé. Vďaka tomu je možné zabrániť zbytočnému vyhadzovaniu.

Nastavenie teploty

- Vyvolajte menu nastavenia. (pozri 5.2 Navigácia)
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 62 Zmena teploty z -15°C na -16°C

- Vykonajte kroky akcie .
- Teplota je nastavená.

5.3.4 SuperFrost



Pomocou tejto funkcie prepnete na najvyšší mraziaci výkon. Takto dosiahnete nižšie teploty mrazenia.

Použitie:

- Rýchle premrazenie čerstvých potravín až do vnútra. To zaručí, že výživná hodnota, vzhľad a chuť potravín ostatú zachované.
- Zvýšenie rezerv chladu v uskladnených mrazených výrobkoch pred rozmrazením zariadenia.

SuperFrost sa automaticky vypne v rozmedzí 8 až 65 hodín v závislosti od množstva vložených potravín.

Aktivácia SuperFrost

- Vyvolajte menu nastavenia. (pozri 5.2 Navigácia)
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 63

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 900) .
- SuperFrost je aktivovaný.

Deaktivácia SuperFrost

- Vyvolajte menu nastavenia. (pozri 5.2 Navigácia)
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 64

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 901) .
- SuperFrost je deaktivovaný.

5.3.5 Zámok displeja



Toto nastavenie zabraňuje neúmyselnej obsluhe zariadenia.

Použitie:

- Vyvarujte sa neúmyselnej zmene nastavení a funkcií.
- Vyvarujte sa neúmyselnému vypnutiu zariadenia.
- Vyvarujte sa neúmyselnému nastaveniu teploty.

Deaktivácia zámku displeja

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia) .
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 65

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 902) .
- Zámok displeja je aktivovaný.
- Objaví sa indikácia stavu.

Deaktivácia zámku displeja




Fig. 66

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 903) .
- Zámok displeja je deaktivovaný.
- Objaví sa indikácia stavu.

5.3.6 Pripomenutie intervalu údržby



Nastavenie časového obdobia do pripomenuťia údržby.

Nastaviť možno zobraziť nasledujúce hodnoty:

- 7 dní
- 14 dní
- 30 dní
- 60 dní
- 90 dní
- 180 dní
- 360 dní
- 720 dní

- 1080 dní
- Vyp

Nastavenie pripomienutia intervalu údržby

Nasledujúce kroky akcie popisujú, ako nastaviť časový interval do údržby.

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia).
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 67

- Vykonalje kroky akcie (pozri Fig. 904).
- ▷ Nastaví sa časové obdobie do pripomienutia údržby.
- ▷ Zobrazí sa zostávajúci čas.

5.3.7 Jazyk

Pomocou tohto nastavenia sa nastavuje jazyk indikácie.

Nastavenie jazyka

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia).
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 68

- Vykonalje kroky akcie (pozri Fig. 905).
- ▷ Zvolený jazyk je nastavený.

5.3.8 Jednotka teploty

Toto nastavenie umožňuje zmeniť jednotku teploty zo stupňa Celzia na stupeň Fahrenheita a opačne.

Nastavenie jednotky teploty

Tento príklad ukazuje, ako zmeníte jednotku teploty zo stupňa Celzia na stupeň Fahrenheita.

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia).
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 69

- Vykonalje kroky akcie (pozri Fig. 906).
- ▷ Jednotka stupňa Fahrenheit je nastavená.



5.3.9 Jas displeja



Toto nastavenie umožňuje viacstupňové nastavenie jasu displeja.

Nastaviť možno nasledujúce stupne jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (prednastavenie)

Nastavenie jasu displeja

Nasledujúce kroky akcie popisujú, ako znížite jas displeja napríklad zo 100 % na 40 %.

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia).
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 70

- Vykonalje kroky akcie (pozri Fig. 907).
- ▷ Jas displeja je náležite zmenený.



5.3.10 Pripojenie cez WLAN



Poznámka

Používanie Liebherr SmartMonitoring Dashboard na stránke <https://smartmonitoring.liebherr.com> predpokladá nainštalovaný SmartModule a komerčné konto MyLiebherr. Počas online uvedenia do prevádzky sa prihláste s vašimi dostupnými prihlásovacími údajmi alebo sa znova zaregistrujte a založte si firemné konto.

Toto nastavenie vytvorí bezkáblové pripojenie medzi zariadením a internetom. Pripojenie sa ovláda cez SmartModule. Zariadenie je možné integrovať cez [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) pre prehliadače a využívať rozšírené voľby a jednotlivé možnosti na riadenie, spravovanie a monitorovanie.

Obsluha

Poznámka

Príslušenstvo si môžete kúpiť prostredníctvom zákazníckeho servisu (pozri 8.3 Zákaznícky servis) a v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 71

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- SmartModule Fig. 71 (1) je nasadený.

Vytvorenie pripojenia

Uvedenie do prevádzky a nastavenie vášho SmartModule vykonáte online cez [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na vašom koncovom zariadení s internetom.

Na [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) nájdete aj informácie o dodatočnom vstavaní SmartModule.



Fig. 72

- Otvorte [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (pozri Fig. 909).

Na chladničke alebo mrazeničke:

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia).
- Stláčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 73

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 910).
- Pokračujte v procese nastavovania na vašom koncovom zariadení s internetom: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 74

- Vytvorí sa pripojenie (pozri Fig. 911).
- Objaví sa WiFi connecting. Symbol pulzuje.
- Postupujte podľa pokynov [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Pripojenie je vytvorené.

Odpojenie pripojenia

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia).
- Stláčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 75

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 912).
- Pripojenie je odpojené.

Resetovanie pripojenia

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia).
- Stláčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 76

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 913).
- Nastavenia WiFi sú resetované na stav pri dodaní.



5.3.11 Pripojenie cez LAN

Poznámka

Používanie Liebherr SmartMonitoring Dashboard na stránke <https://smartmonitoring.liebherr.com> predpokladá nainštalovaný SmartModule a komerčné konto MyLiebherr. Počas online uvedenia do prevádzky sa prihláste s vašimi dostupnými prihlásovacími údajmi alebo sa znova zaregistrujte a založte si firemné konto.

Toto nastavenie vytvorí káblové pripojenie medzi zariadením a internetom. Pripojenie sa ovláda cez SmartModule. Zariadenie je možné integrovať cez [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) pre prehliadače a využívať rozšírené voľby a jednotlivé možnosti na riadenie, spravovanie a monitorovanie.

Poznámka

Príslušenstvo si môžete kúpiť prostredníctvom zákazníckeho servisu (pozri 8.3 Zákaznícky servis) a v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 77

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- ❑ SmartModule Fig. 77 (1) je nasadený.
- ❑ Sieťový kábel je pripojený.

Vytvorenie pripojenia

Uvedenie do prevádzky a nastavenie vášho SmartModule vykonáte online cez [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na vašom koncovom zariadení s internetom.

Na [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) nájdete aj informácie o dodatočnom vstavaní SmartModule.



Fig. 78

- Otvorte [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (pozri Fig. 915) .

Na chladničke alebo mrazničke:

- Vyvolajte menu nastavenia. (pozri 5.2 Navigácia)
- Stláčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 79

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 916) .
- Vytvára sa pripojenie: objaví sa LAN connecting. Symbol pulzuje.
- Postupujte podľa pokynov [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Pripojenie je vytvorené.

Odpojenie pripojenia

- Vyvolajte menu nastavenia. (pozri 5.2 Navigácia)
- Stláčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 80

- Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 917) .
- Pripojenie je odpojené.

**5.3.12 Info**

Táto indikácia zobrazuje model, sériové číslo a servisné číslo zariadenia.

Indikácia Info

- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 81

- Objavia sa informácie o zariadení.

**5.3.13 Prevádzkové hodiny**

Hours

Táto indikácia zobrazuje prevádzkové hodiny zariadenia.

Indikácia prevádzkových hodín

- Vyvolajte zákaznícke menu .




Fig. 82

- Objavia sa prevádzkové hodiny.

**5.3.14 Software**

Software

Táto indikácia zobrazuje verziu softvéru zariadenia.

Zobrazenie verzie softvéru

- Vyvolajte zákaznícke menu .
- Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.

Obsluha



Fig. 83
▷ Objaví sa verzia softvéru.

5.3.15 Rozmrazovanie


Zariadenie sa rozmrazuje automaticky v normálnej prevádzke.

Použitie:

- Ak sa vo vnútornom priestore vyskytne väčšia námraza, automatickú funkciu odmrazovania môžete spustiť manuálne.

Manuálne spustenie automatického rozmrazovania


- Stláčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.



- Fig. 84
► Vykonalje kroky akcie (pozri Fig. 921).
▷ Automatické rozmrazovanie je spustené. Po dokončení rozmrazovania sa zariadenie automaticky prepne späť do normálnej prevádzky.

Zrušenie manuálne spusteného rozmrazovania

- Stláčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.



- Fig. 85
► Vykonalje kroky akcie (pozri Fig. 922).
▷ Manuálne spustené rozmrazovanie je zrušené. Zariadenie sa automaticky prepne späť do normálnej prevádzky.

5.3.16 Alarm dverí



Nastavenie časového intervalu, po ktorom zaznie pri otvorených dverach alarm dverí.

Nastaviť možno zobraziť nasledujúce hodnoty:

- 15 sekúnd
- 30 sekúnd
- 60 sekúnd
- 90 sekúnd
- 120 sekúnd
- 150 sekúnd

- 180 sekúnd

- Vyp

Nastavenie alarmu dverí

Nasledujúce kroky akcie popisujú, ako nastaviť časový interval do alarmu dverí.

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia).
- Stláčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 86

- Vykonalje kroky akcie (pozri Fig. 923).
▷ Alarm dverí je nastavený.

Deaktivácia alarmu dverí

Nasledujúce kroky akcie popisujú, ako deaktivovať alarm dverí.

- Vyvolajte menu nastavenia (pozri 5.2 Navigácia).
- Stláčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 87

- Vykonalje kroky akcie (pozri Fig. 924).
▷ Alarm dverí je deaktivovaný.

5.3.17 DemoMode



Poznámka

Aktivácia/deaktivácia režimu DemoMode zodpovedá obnoveniu výrobných nastavení. (pozri 5.3.18 Obnova výrobných nastavení)

Ak je zariadenie v režime DemoMode, vľavo hore v indikácii stavu sa objaví písmeno „D“ a funkcie chladiacej techniky sú deaktivované. DemoMode je vhodný na predvádzanie.

Aktivácia DemoMode

- Vyvolajte zákaznícke menu .
- Stláčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 88

- ▶ Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 925).
- ▷ DemoMode je aktivovaný.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- ▶ Reštartujte zariadenie. (pozri 3.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky))

Deaktivácia DemoMode

- ▶ Vyvolajte zákaznícke menu.
- ▶ Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 89

- ▶ Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 926).
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- ▶ Reštartujte zariadenie. (pozri 3.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky))

Hlášenie	Príčina	Odstránenie
Door open	Hlášenie sa objaví, keď sú dvere príliš dlho otvorené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte dvere. ▶ Stlačte potvrzovacie tlačidlo. ▶ Alarm sa ukončí. <p>Poznámka Čas, kým sa hlásenie objaví, je možné nastaviť (pozri 5.3.16 Alarm dverí).</p>

5.3.18 Obnovenie výrobných nastavení

Táto funkcia umožňuje obnoviť výrobné nastavenia zariadenia. Všetky nastavenia, ktoré sa doposiaľ vykonali, sa obnovia na ich pôvodné hodnoty.

Vykonanie obnovenia výrobných nastavení

- ▶ Vyvolajte zákaznícke menu.
- ▶ Stáčajte navigačné šípky dovtedy, kým sa zobrazí príslušná funkcia.




Fig. 90


- ▶ Vykonajte kroky akcie (pozri Fig. 927).
- ▷ Obnova výrobných nastavení je vykonaná.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- ▶ Reštartujte zariadenie. (pozri 3.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky))

5.4 Hlásenia

5.4.1 Výstrahy

Výstrahy sa signalizujú akusticky signálnym tónom a zobrazujú optický symbolom na displeji. Signálny tón sa zosilňuje a je čoraz hlasnejší, kým sa hlásenie nepotvrdí.

Obsluha

Hlásenie	Príčina	Odstránenie
 Temperature	<p>Hlásenie sa objaví, keď teplota nezodpovedá nastavenej teplote. Príčinou pre teplotné rozdiely môže byť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boli vložené teplé chladené výrobky. - Pri pretrydovaní alebo odoberaní chladeného tovaru vniklo dovnútra príliš veľa teplého vzduchu z miestnosti. - Dlhší čas je vypadnutý elektrický prúd. 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte potvrdzovacie tlačidlo. ▶ Zobrazí sa najvyššia teplota.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte potvrdzovacie tlačidlo. ▶ Aktuálna teplota bliká a indikácia sa prepína so symbolom alarmu teploty, kým sa nedosiahne nastavená teplota. ▶ Skontrolujte kvalitu chladených výrobkov.
 Error	<p>Zariadenie je chybné, došlo ku chybe zariadenia alebo konštrukčný diel zariadenia vykazuje chybu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Preložte chladené výrobky.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte potvrdzovacie tlačidlo. <div style="text-align: center;">  <p>xxxxx Error</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zobrazí sa kód chyby.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte potvrdzovacie tlačidlo. ▶ Ak je k dispozícii, zobrazí sa ďalší kód chyby. alebo ▶ Zobrazí sa stavová obrazovka s blika-júcim symbolom chyby <div style="text-align: center;">  <p>5,0°C</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačenie navigačných tlačidiel zobrazí kód(y) chyby. ▶ Poznačte si kód(y) chyby a kontaktujte zákaznícky servis.

 Power	Výpadok prúdu elektrického	Po prerušení napájania sa zobrazí hlásenie, keď je teplota po obnovení napájania nad hranicou alarmu.	 ▶ Stlačte potvrzovacie tlačidlo. Zobrazí sa najvyššia teplota a počet prerušení elektrického prúdu.
 WiFi error	Chyba WLAN	Pripojenie cez WLAN je prerušené.	 ▶ Skontrolujte pripojenie. ▶ Stlačte potvrzovacie tlačidlo. ▶ Alarm sa ukončí.
 WWW error	WWW chyba WLAN	Hlásenie sa objaví, keď nie je vytvorené internetové pripojenie cez WLAN.	 ▶ Skontrolujte pripojenie. ▶ Stlačte potvrzovacie tlačidlo. ▶ Alarm sa ukončí.
 LAN error	Chyba LAN	Pripojenie cez LAN je prerušené.	 ▶ Skontrolujte pripojenie a sietový kábel. ▶ Stlačte potvrzovacie tlačidlo. ▶ Alarm sa ukončí.
 WWW error	WWW chyba LAN	Hlásenie sa objaví, keď nie je vytvorené internetové pripojenie cez LAN.	 ▶ Skontrolujte pripojenie. ▶ Stlačte potvrzovacie tlačidlo. ▶ Alarm sa ukončí.

5.4.2 Pripomenutia

Pripomenutia sa objavia, keď sa zobrazí výzva na akciu. Signalizujú sa akusticky signálnym tónom a zobrazujú opticky symbolom na displeji. Potvrdenie hlásenia stlačením potvrzovacieho tlačidla.

Vybavenie

Hlásenie	Príčina	Odstránenie
 Maintenance Pripomenuť údržbu	Hlásenie sa objaví, keď uplynie časovač nastaveného intervalu údržby.	 ► Stlačte potvrzovacie tlačidlo. ► Alarm sa ukončí. Poznámka Interval údržby je možné nastaviť (pozri 5.3.6 Pripomenuť interval údržby).

6 Vybavenie

6.1 Bezpečnostná zámka

Zámka na dverách zariadenia je vybavená bezpečnostným mechanizmom.

6.1.1 Uzavretie zariadenia




Fig. 91

- Zatlačte klúč.
- Otočte klúč o 90° v protismere hodinových ručičiek.
- Zariadenie je zatvorené.

6.1.2 Otvorenie zariadenia




Fig. 92

- Zatlačte klúč Fig. 92 (1).
- Otočte klúč o 90° v smere hodinových ručičiek Fig. 92 (2).
- Zariadenie je otvorené.

7 Údržba

7.1 Rozmrazovanie zariadenia



VÝSTRAHA

Nesprávne rozmrazenie zariadenia!

Poranenia a poškodenia.

- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmrazovacie spreje.
- Ľad neodstraňujte ostrými predmetmi.

Na udržanie energetickej účinnosti zariadenia ho odporúčame rozmrazovať v pravidelných intervaloch alebo keď sa vytvorí hrubá vrstva námrazy. Pre tvorenie námrazy vo vnútornom priestore je rozhodujúce miesto inštalácie (napr. vysoká vlhkosť vzduchu), nastavenia na zariadení a správanie sa používateľa.

Ručné rozmrazovanie:

- Vypnite zariadenie. (pozri 5.3.2 Zapnutie a vypnutie zariadenia)
- Vytiahnite sietovú zástrčku.
- Preložte chladené výrobky.
- Dvere chladničky nechajte počas rozmrazovania otvorené.
- Zvyšný kondenzát odsajte handrou a zariadenie očistite.

7.2 Čistenie zariadenia

7.2.1 Príprava



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo skratu v dôsledku dielov pod napäťom!
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia elektroniky.

- Vypnite zariadenie.
- Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistku.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru
► Nepoškoďte chladiaci okruh.

- Vyprázdnite zariadenie.
- Vytiahnite sietovú zástrčku.

7.2.2 Čistenie skrine

POZOR

Nesprávne čistenie!

Poškodenia zariadenia.

- Používajte výlučne mäkké handričky a viacúčelové čistiace prostriedky s neutrálnym pH.
- Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo ocelovú vlnu.
- Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia horúcou parou!
Horúca para môže viesť k popáleninám a poškodiť povrchy.

- Nepoužívajte prístroje na čistenie parou!

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku skratu!

- Pri čistení zariadenia dbajte na to, aby sa do elektrických komponentov nedostala čistiaca voda.

► Utrite skriňu mäkkou, čistou handričkou. Pri silnom znečistení použite vlažnú vodu s neutrállym čistiacim prostriedkom. Sklenené plochy sa môžu očistiť aj čistiacim prostriedkom na sklo.

► Kondenzátorovú cievku čistite každý rok. Ak sa kondenzátorová cievka nečistí, vedie t k výraznému zníženiu účinnosti zariadenia.

7.2.3 Čistenie vnútorného priestoru



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo skratu v dôsledku dielov pod napäťom!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia elektroniky.

- **Vypnite zariadenie.**
- Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia horúcou parou!

Horúca para môže viesť k popáleninám a poškodiť povrchy.

- Nepoužívajte prístroje na čistenie parou!

POZOR

Nesprávne čistenie!

Poškodenia zariadenia.

- Používajte výlučne mäkké handričky a viacúčelové čistiace prostriedky s neutrállym pH.
- Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo oceľovú vlnu.
- Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.

Poznámka

Nepoškodte ani neodstráňte typový štítk na vnútornej strane zariadenia. Typový štítk je dôležitý pre zákaznícky servis.

- Otvorte dvere.
- Vyprázdnite zariadenie.
- Vnútorný priestor a diely vybavenia vycistite vlažnou vodou s trochou umývacieho prostriedku. Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku alebo kyselín ani chemické riedidlá.

7.2.4 Po čistení

- Zariadenia a diely vybavenia vytrite do sucha.
- Zariadenie pripojte a zapnite.
Ak je teplota dostatočne nízka:
- Vložte chladené výrobky.
- Pravidelne opakujte čistenie.
- Chladiaci stroj s výmenníkom tepla (kovová mriežka na zadnej stene zariadenia) čistite a zbavujte prachu jedenkrát do roka.

8 Pomoc zákazníkom

8.1 Technické údaje

Teplotný rozsah	
Mrazenie	-9 až -26 °C

Maximálne naloženie na odkladacie poličky A)

Šírka zariadenia (pozri 3.2 Rozmery zariadenia)	Úložné rošty	Sklená doska	Drevený rošt
600 mm	45 kg	40 kg	45 kg
750 mm	60 kg	40 kg	60 kg

A) Pri silnom naložení môže dôjsť k ľahkému prehnutiu odkladacích poličiek.

Maximálny užitočný objem

Pozri užitočný objem na typovom štítku. (pozri 1.2 Prehľad zariadení a vybavenia)

8.2 Technická porucha

Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby bola zabezpečená jeho bezpečná funkcia a dlhá životnosť. Pokial sa napriek tomu počas prevádzky vyskytne porucha, prekontrolujte prosím, či nie je prípadne spôsobená chybou obsluhou. V takomto prípade vám musia byť aj v priebehu záručnej doby úctované vyplývajúce náklady.

Nasledovné poruchy môžete odstrániť sami.

8.2.1 Funkcia zariadenia

Chyba	Príčina	Odstránenie
Zariadenie nepracuje.	→ Zariadenie nie je zapnuté.	► Zapnite zariadenie.
	→ Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá v zásuvke.	► Prekontrolujte sieťovú zástrčku.
	→ Poistka zásuvky nie je v poriadku.	► Prekontrolujte poistku.
	→ Výpadok elektrického prúdu	► Zariadenie ponechajte zatvorené. ► Chráňte potraviny: položte akumulátory chladu zhora na potraviny alebo použite decentrálnu skriňovú mrazeničku v prípade, že bude výpadok elektrického prúdu trvať dlhšie. ► Rozmrazené potraviny nikdy opäť nezmrazujte.
	→ Zástrčka zariadenia nie je správne zasunutá v zariadení.	► Skontrolujte zástrčku zariadenia.

Uvedenie mimo prevádzku

Chyba	Príčina	Odstránenie
Teplota nie je dostatočne nízka.	→ Dvere zariadenia nie sú správne zatvorené.	► Zavorte dvere zariadenia.
	→ Prevzdušnenie a vetranie nie je dostatočné.	► Uvoľnite a vyčistite vetraciu mriežku.
	→ Teplota okolia je príliš vysoká.	► Dbajte na správne okolité podmienky: (pozri 1.4 Oblast použitia zariadenia)
	→ Zariadenie sa otváralo príliš často alebo na príliš dlhú dobu.	► Počkajte, či sa požadovaná teplota opäť sama nenastaví. Ak nie, obráťte sa na zákaznícky servis (pozri 8.3 Zákaznícky servis).
	→ Teplota je nesprávne nastavená.	► Teplotu nastavte nižšie a po 24 hodinách ju prekontrolujte.
	→ Zariadenie stojí veľmi blízko zdroja tepla (sporák, vykurovanie atď.).	► Zmeňte umiestnenie zariadenia alebo zdroja tepla.

8.3 Zákaznícky servis

Najskôr prekontrolujte, či nemôžete chybu odstrániť sami. V opačnom prípade sa obráťte na zákaznícky servis.

Adresu nájdete v priloženej brožúre „Servis Liebherr“.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Poranenia.

- Opravy a zásahy do zariadenia a do sieťového prívodu, ktoré nie sú výslovne vymenované v (pozri 7 Údržba), nechajte vykonať zákazníckemu servisu.
- Poškodený sieťový prívod smie vymeniť len výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Pri zariadeniach s prístrojovou sieťovou zástrčkou smie výmenu vykonať zákazník.

8.3.1 Kontaktovanie zákazníckeho servisu

Pripravte si nasledujúce informácie o zariadení:

- Označenie zariadenia (model a index)
- Servisné číslo (servis)
- Sériové číslo (sér. č.)
- Vyvolajte informácie o zariadení na displeji (pozri 5.3.12 Info).
- alebo-
- Vyhľadajte si informácie o zariadení na typovom štítku. (pozri 8.4 Typový štítok)
- Poznačte si informácie o zariadení.
- Informovanie zákazníckeho servisu: oznámte chyby a informácie o zariadení.
- To umožní rýchly a účelný servisný zásah.
- Nasledujte ďalšie pokyny zákazníckeho servisu.

8.4 Typový štítok

Typový štítok sa nachádza na vnútorenej strane zariadenia. Pozri Prehľad zariadenia.




Fig. 93

(1) Označenie zariadenia (3) Sériové číslo
(2) Servisné číslo

9 Uvedenie mimo prevádzku

- Vyprázdnite zariadenie.
- Vypnite zariadenie.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- V prípade potreby odstráňte konektor zariadenia: Vytiahnite ho a súčasne s ním pohybujte zlava doprava.
- Očistite zariadenie. (pozri 7.2 Čistenie zariadenia)
- Dvere nechajte otvorené, aby nevznikli žiadne zápachy.

Poznámka

Škody na zariadení a chybné funkcie!

- Zariadenie po uvedení mimo prevádzky skladujte len pri prípustnej izbovej teplote medzi -10 °C a +50 °C.

10 Likvidácia

10.1 Príprava zariadenia na likvidáciu



Liebherr používa v niektorých zariadeniach batérie. V EÚ z dôvodov ochrany životného prostredia zákonodarca koncového užívateľa zaviazal, aby pred likvidáciou starých zariadení tieto batérie vybral. Ak vaše zariadenie má batérie, je na zariadení umiestnené príslušné upozornenie.

Svetlá V prípade, že je možné odstrániť svetlá samostatne a bez poškodenia, demontuje tieto pred likvidáciou.

- Odstavte zariadenie z prevádzky.
- Zariadenie s batériami: odoberte batérie. Popis nájdete v kapitole Údržba.
- Ak je to možné: svetlá demontujte bez poškodenia.

10.2 Ekologická likvidácia zariadenia



Zariadenie ešte obsahuje cenné materiály, nelikvidujte ho jednoducho spoločne s domovým odpadom, je ho potrebné odviezť do zberu oddelene.



Batérie likvidujte oddelené od starého zariadenia. Batérie môžete bezplatne odovzdať v obchode alebo v recykláčnych či zbernych dvoroch.

Svetlá

Demontované svetlá zlikvidujte prostredníctvom príslušných zbernych systémov.

Pre Nemecko:

Zariadenie môžete bezplatne odovzdať do zbernych nádob triedy 1 v miestnych recykláčnych a zbernych dvoroch. Pri kúpe nového chladiaceho/mraziaceho zariadenia a predajnej ploche > 400 m² vezme obchod staré zariadenie späť tiež bezplatne.



VÝSTRAHA


Vytekajúce chladiace médium a olej!

Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťahuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácií a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznietať.

- ▶ Nepoškodte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.
- ▶ Prepravte zariadenie bez poškodení.
- ▶ Batérie, svetlá a zariadenie zlikvidujte podľa vyššie uvedených informácií.

11 Dodatočné informácie

Bližšie informácie o záručných podmienkach nájdete v priloženej servisnej brožúre alebo na internete na stránke <https://home.liebherr.com>.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SK Mraznička
ORIGINÁLNY PREVÁDZKOVÝ NÁVOD

Dátum vydania: 20230309

Č. art. – Index: 7080764-00